

CLOSOFIX GEL

	<p>Описание</p> <p>Гелеобразное кислотное средство для эффективного и быстрого удаления известковых отложений и солей мочи в унитазах и писсуарах.</p>
<p>Область применения</p>	
<p>Для унитазов и писсуаров.</p>	
<p>Дозировка</p>	
<p>Для генеральной или периодической очистки скоплений мочевого камня и известковых отложений использовать в неразбавленном виде. Для ежедневной очистки или удаления небольших загрязнений возможно разбавление 1:10-20</p>	
<p>Инструкция по применению</p>	
<p>Нанести концентрат на отложения под ободком унитаза, в чаше унитаза или писсуара и под унитазом/писсуаром. Оставить для взаимодействия. При сильном отложении потереть щеткой или губкой. Затем тщательно смыть водой. Для удобства нанесения средства, используйте бутылку с горлышком под углом. Механическое воздействие на загрязнение, ускоряет процесс очистки. Наносится непосредственно на очищаемые поверхности. Необходимо дать время на работу химии. Смывается водой.</p>	
<p>Совет</p>	
<p>В случае попадания в глаза или на кожу, немедленно промойте пораженные участки большим количеством воды. Не применяйте на неустойчивых в кислой среде поверхностях: нержавеющей сталь, хром, сланец, травертин, известняк, мрамор, искусственный камень, бетон, глянцевая плитка, пластик, эмаль. Следуйте указаниям Паспорта безопасности. <i>Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования продукта.</i></p>	
<p>Технические характеристики</p>	
<p>Стойкость при хранении:</p>	<p>2 года</p>
<p>Хранение:</p>	<p>в плотно закрытом контейнере, при комнатной температуре.</p>
<p>Уровень pH, (конц.)</p>	<p>0.6</p>
<p>Состав:</p>	<p>неионогенные ПАВы, неорганические кислоты, ароматические добавки, вода.</p>

Для получения более полной информации обращайтесь в офис компании